

PS LPS形 代替品一覧 (抜粋)

= ボタン色 / = 表面リング

ボタン部形状	接点構成	従来品	→	代替品
平形押しボタン	1a1b	PS-P 11		PSA-P 11
	2a2b	PS-P 22		PSA-P 22
平形押しボタン (…防水キャップ付)	1a1b	PS-R 11		
	2a2b	PS-R 22		
凸形押しボタン	1a1b	PS-C 11		PSA-C 11
	2a2b	PS-C 22		PSA-C 22
凸形押しボタン (…防水キャップ付)	1a1b	PS-G 11		PSA-C 11 (防水キャップは別売)
	2a2b	PS-G 22		PSA-C 22 (防水キャップは別売)
キノコ形押しボタン	1a1b	PS-M 11		PSA-M 11
	2a2b	PS-M 22		PSA-M 22
キノコ形押しボタン (…ガードリング付)	1a1b	PS-N 11		PSA-N 11
	2a2b	PS-N 22		PSA-N 22
大キノコ形押しボタン	1a1b	PS-E 11		PSA-E 11
	2a2b	PS-E 22		PSA-E 22
大キノコ形押しボタン (…ガードリング付)	1a1b	PS-F 11		PSA-F 11
	2a2b	PS-F 22		PSA-F 22
引きボタン	1a1b	PS-U 11		PSA-U 11
	2a2b	PS-U 22		PSA-U 22

= ツマミ色 / = 表面リング

ツマミ部形状	接点構成	従来品	→	代替品
セレクト (…2ノッチ手動切替)	1a1b	PS-H 11		PSA-H 11
	2a2b	PS-H 22		PSA-H 22
セレクト (…2ノッチ手動切替/ラップ接点)	1a1b	PS-HL 11		PSA-H 0011
	2a2b	PS-HL 22		PSA-H 0022
セレクト (…2ノッチ自動復帰)	1a1b	PS-HS 11		PSA-HL 11
	2a2b	PS-HS 22		PSA-HL 22
セレクト (…3ノッチ手動復帰)	1a1b	PS-T 11		PSA-T 11
	2a2b	PS-T 22		PSA-T 22
セレクト (…3ノッチ手動復帰/ラップ接点/ワタリ付)	2a2b	PS-TL 22		
セレクト (…3ノッチ手動復帰/ラップ接点)	2a2b	PS-TM 22		PSA-T 1111

= ボタン色 / = 表面リング

タイプ	接点構成	従来品	→	代替品
照光式押しボタン (…全電圧式/白熱タイプ)	1a1b	PS-C E11-		PSA-C B11-024
	2a2b	PS-C E22-		PSA-C B22-024
照光式押しボタン (…トランス式/白熱タイプ)	1a1b	PS-C E11-T 電圧		PSA-C B11-T 電圧
	2a2b	PS-C E22-T 電圧		PSA-C B22-T 電圧
照光式押しボタン (…全電圧式/LEDタイプ)	1a1b	LPS-C E11		LPSA-C B11-024
	2a2b	LPS-C E22		LPSA-C B22-024
照光式押しボタン (…トランス式/LEDタイプ)	1a1b	LPS-C E11-T 電圧		LPSA-C B11-T 電圧
	2a2b	LPS-C E22-T 電圧		LPSA-C B22-T 電圧
照光式押しボタン (…抵抗式/LEDタイプ)	1a1b	LPS-C EF11- 電圧		LPSA-C B11-F 電圧
	2a2b	LPS-C EF22- 電圧		LPSA-C B22-F 電圧