

## 仕様変更のお知らせ

製品名	形式名
ポルテージリレー	FVS-SU
	FVS-SO
	FVS-SUB
	FVS-SOB
	FVS-D
	FVS-U
	FVS-UA
	FVS-W
	FVS-DD
	FVS-HDF
	FVS-HUF
	FVS-HWF
	FVS-HWE

### 1. 対象形式

FVS (DC110、DC125、AC110)

パーセント設定8ピンタイプ: FVS-SU、FVS-SO、FVS-SUB、FVS-SOB

パーセント設定14ピンタイプ: FVS-D、FVS-U、FVS-UA、FVS-W、FVS-DD

電圧設定 14ピンタイプ: FVS-HDF、FVS-HUF、FVS-HWF、FVS-HWE

※電圧設定8ピンタイプ: FVS-SSA、FVS-SSB、FVS-SSCは対象外です。

### 2. 変更内容

制御電源電圧の変更

※1: 従来ラインナップの制御電圧100/220(フリー入力、AC・DC共用)へ機種統合致します。

なお、上記変更によるFVS形本体の基本性能に変更はございません。

※2: 変更後の形式名につきましては、別資料をご参照願います。

### 3. 変更理由

内部に使用しております電源周辺部品(トランジスタ)のメーカー生産終了に伴い、現行仕様品の供給継続が困難となったため。

### 4. 変更時期

2019年4月生産分より

(在庫部品消化後の自然切替とさせていただきます。)

制御機器の品質保証をすすめる

## FVS形 新旧形式名一覧

設定タイプ	変更前	➡	変更後
パーセント設定 8ピンタイプ	FVS-SU-DC110 FVS-SU-DC125 FVS-SU-AC110	➡	FVS-SU-100/220
	FVS-SO-DC110 FVS-SO-DC125 FVS-SO-AC110		FVS-SO-100/220
	FVS-SUB-DC110 FVS-SUB-DC125 FVS-SUB-AC110		FVS-SUB-100/220
	FVS-SOB-DC110 FVS-SOB-DC125 FVS-SOB-AC110		FVS-SOB-100/220
パーセント設定 14ピンタイプ	FVS-D-DC110 FVS-D-DC125 FVS-D-AC110	➡	FVS-D-100/220
	FVS-U-DC110 FVS-U-DC125 FVS-U-AC110		FVS-U-100/220
	FVS-UA-DC110 FVS-UA-DC125 FVS-UA-AC110		FVS-UA-100/220
	FVS-W-DC110 FVS-W-DC125 FVS-W-AC110		FVS-W-100/220
	FVS-DD-DC110 FVS-DD-DC125 FVS-DD-AC110		FVS-DD-100/220
電圧設定 14ピンタイプ	FVS-HDF-DC110 FVS-HDF-DC125 FVS-HDF-AC110	➡	FVS-HDF-100/220
	FVS-HUF-DC110 FVS-HUF-DC125 FVS-HUF-AC110		FVS-HUF-100/220
	FVS-HWF-DC110 FVS-HWF-DC125 FVS-HWF-AC110		FVS-HWF-100/220
	FVS-HWE-DC110 FVS-HWE-DC125 FVS-HWE-AC110		FVS-HWE-100/220

※1：制御電源電圧 100/220 はフリー入力、AC・DC 共用となります。

※2：仕様・性能・標準使用条件につきましては、従来仕様と同等です。