

PS LPS形 代替品一覧 (抜粋)

アクセサリ	従来品	代替品
・ボタン	PS-Pボタン 色	PSA-P-BT- 色
	PS-Cボタン 色	PSA-C-BT- 色
	PS-Mボタン 色	PSA-M-BT- 色
	PS-Eボタン 色	PSA-E-BT- 色
	PS-Uボタン 色	PSA-U-BT- 色
・レンズ	PS-CEレンズ 色	
	LPS-CEレンズ S- 色	PSA-LENS- 色
無地銘板	PS-NP ムジ	PSA-NP
・防水キャップ	PS-R キャップ 色	
	PS-G キャップ 色	PSA-WCV- 色
・パネルプラグ		PSA-CP- 色
保護ガード	OP-1	PSA-OP-1
	OP-2	PSA-OP-2
	OP-3	PSA-OP-3
	OP-5	PSA-OP-5
・ガードリング	PS-N ガードリング	PSA-RG-N-C
	PS-F ガードリング	PSA-RG-F-C
		PSA-RG-J-C
表面リング	PS リングA 色	PSA-RG-P- 色
交換球 (LED球)	LY-24- 色	LPSA-LED024- 色
交換球 (白熱球)	パネルランプ 電圧	PSA-LUMP 電圧
端子カバー	PS端子カバーA (別売)	PSA-CV (標準添付)
	SLホゴカバー (別売)	
別置トランス	LT- 電圧	LT- 電圧 (変更なし)
	LLT- 電圧	
・リング締付工具		PSA-JQ
・電球交換工具	DL-LN	PSA-LN

本シリーズよりの形状追加品

= ボタン色 / = 表面リング

ボタン部形状	接点構成	追加品
・ガードリング付押しボタン	1a1b	PSA-J 11
	2a2b	PSA-J 22
・プッシュロックターンリセット形	1a1b	PSA-Z 11
	2a2b	PSA-Z 22

= ツマミ色 / = 表面リング

ツマミ部形状	接点構成	追加品
・セレクト (…3ノッチ自動復帰)	1a1b	PSA-TS 11
	2a2b	PSA-TS 22
・セレクト (…2ノッチ手動切替/キー付)	1a1b	PSA-KH 11
	2a2b	PSA-KH 22
・セレクト (…3ノッチ手動切替/キー付)	1a1b	PSA-KT 11
	2a2b	PSA-KT 22
・セレクト (…3ノッチ自動復帰/キー付)	1a1b	PSA-KTS 11
	2a2b	PSA-KTS 22